# CREPIERE
# Modèle : JB-33C

# REF. 26518

# MODE D'EMPLOI

CE

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil.

2. Vérifier que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.

3. **IMPORTANT: Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez, ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables, car ils ne reconnaissent pas les dangers qui émanent d'un appareil électrique**.

4. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique de celui-ci.

5. Placez votre appareil sur une surface plane ou sur une table de travail.

6. Ne déplacez pas l'appareil quand il est chaud ou en cours d'utilisation.

7. La surface chauffante est très chaude lorsque l'appareil est en marche : NE TOUCHEZ JAMAIS celle-ci afin d'éviter tout risque de brûlure.

8. Veillez à ne pas utiliser votre appareil à l'extérieur de la maison. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé dans un contexte commercial.

9. N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. N'installez pas votre appareil sur une surface chaude. Placez-le sur une surface plane et sèche.

10. La prise doit être débranchée avant le nettoyage l'appareil.

11. Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.

12. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.

13. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.

14. Veiller toujours à avoir les mains sèches lorsque vous éteignez ou débranchez votre appareil.

15. Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique avant toute opération de montage, de nettoyage et de maintenance.

16. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

## AVERTISSEMENTS

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Ne pas connecter à une minuterie ou à un système de télécommande à distance.

***CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT.***

## CARACTERISTIQUES

230 V ~ 50 Hz
1250 Watts

## UTILISATION DE LA CREPIERE

- Avant toute première utilisation, nettoyez avec un chiffon humide la surface chauffante de la crêpière.

- Branchez l'appareil. Lors de la 1ère utilisation, tournez le bouton de réglage de température au maximum et laissez l'appareil fonctionner 5 minutes.

- Mettez un peu d'huile de cuisson sur la surface chauffante.

- Réglez la température de cuisson.

- Versez une petite quantité de votre pâte à crêpe et répartissez-la bien sur toute la plaque de la crêpière avec le râteau à pâte.

- Laissez cuire la crêpe environ 3 à 4 minutes par face. Vérifier la cuisson de vos crêpes en fonction de vos préférences de cuisson.

- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, utiliser toujours une spatule ou une cuillère en bois pour retourner la crêpe.

- Garnir les crêpes dans votre assiette après cuisson plutôt que directement sur la plaque.

- Lors de la première utilisation un léger dégagement d'odeur ou de fumée peut se produire.

## RECETTE DE PATE A CREPE

*INGREDIENTS*

- 250g de farine
- 4 œufs
- un demi-litre de lait
- 1 pincée de sel
- 50 grammes de beurre
- 1 sachet de sucre vanillé

*PREPARATION*

Dans un saladier, verser la farine et les œufs. Puis progressivement ajoutez le lait tout en mélangeant avec votre fouet.

Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel.

Astuces !
Il est préférable de ne pas mélanger la farine et les œufs avant de mettre le lait. Vous obtiendriez une sorte de pâte bien difficile à mélanger au lait (pleine de grumeaux !).
Versez le lait progressivement pour rendre homogène le mélange.

ASTUCES :
Si vous avez des grumeaux dans votre pâte vous pouvez la passer au mixeur afin de les éliminer.

Bonne dégustation!

## APRES UTILISATION

- Débranchez l'appareil et laissez refroidir votre crêpière.

THERMOSTAT :
Le thermostat de température vous permet d'augmenter ou de baisser la température de cuisson lorsque vous cuisez vos crêpes. Vous pouvez ainsi selon votre goût les faire plus ou moins cuite.
Off : Eteint
High : Cuisson maximum
Le thermostat permet d'allumer ou d'éteindre la crêpière ;
Toujours débrancher votre appareil après utilisation.

Accessoires : 2 spatules bois.

## NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage de n'importe quelle pièce de l'appareil, assurez-vous que l'appareil soit bien éteint.
- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

- Nettoyez la plaque avec un chiffon doux légèrement humide. Ne nettoyez jamais votre appareil à l'aide de produits abrasifs car cela abîmerait le revêtement.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

## GARANTIE :

Pour que la garantie soit applicable, il est expressément demandé de remettre l'appareil défectueux à votre vendeur local dans son emballage initial accompagné du ticket de caisse.
Le remplacement des pièces usées par le nettoyage et l'usage n'est pas couvert par la garantie.
La garantie ne sera pas applicable si des réparations sont faites sur l'appareil par des personnes non agréées pour le faire.

Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous souhaitez vous débarrasser, doit être déposé dans un centre de recyclage approprié : consultez votre revendeur.